Plateau standard (perforé) en acier inoxydable

Ils supportent tout mode de décontamination, de nettoyage et de stérilisation. Conviennent aux ultrasons, chemiclave, thermo-désinfecteur et autoclave. Suivre les instructions du matériel que vous utilisez.

Nettoyage

- Après leur utilisation, essuyer les instruments avant de les placer dans notre produit en acier inoxydable.
- Nettoyer le produit en acier inoxydable (et les instrument qu'il contient) à l'aide d'un détergent universel au PH neutre, ou une solution nettoyante à base d'enzymes.
- Après le nettoyage, rincer à l'eau déminéralisée afin d'éliminer toute trace de détergent.
- Il est important de procéder à un séchage complet et méticuleux avant la stérilisation.

Stérilisation

- Inspecter les produits en s'assurant que toutes les salissures ont été éliminées lors du nettoyage.
- Mettre le produit en acier inoxydable sous sachet.
- Placer les produits en acier inoxydable dans le stérilisateur, en veillant à ce qu'ils soient légèrement séparés.
- Ne pas dépasser la température de 176 °C/349 °F.
- Suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation correcte du stérilisateur.

Recommandations

Taches d'eau

On considère souvent à tort comme des taches de rouille sur les produits stérilisés, certains résidus brunâtres. Ces résidus se rencontrent aux endroits les moins accessibles lors du nettoyage ou du rinçage. Ces taches peuvent être évitées grâce à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.
Afin d'éviter la production de ces taches sur la surface de l'inox, il convient d'utiliser de l'eau déminéralisée comme eau de production de la vapeur et comme eau de rinçage.
Il est important de procéder à un séchage complet et méticuleux avant la stérilisation.

Corrosion

Il arrive que les bains de désinfection ou de nettoyage soient utilisés trop longtemps.
Lors de la stérilisation, ces dépôts calcinent et se colorent en brun.
Une corrosion superficielle rare peut être provoquée par le contact avec un acide fort ou une solution caustique.
La corrosion peut aussi être causée par un dépôt de rouille provenant d'autres instruments de qualité inférieure.

Référence

• PURE Plateau standard en acier inoxydable *pièce*	REF 39 42 28
• PURE Plateau standard perforé en acier inoxydable *pièce*	REF 39 42 38

Produits associés

• PURE Couvercle en acier inoxydable pour plateau standard *pièce*	REF 39 42 34
• PURE Couvercle en acier inoxydable pour plateau standard perforé *pièce*	REF 39 42 42
• Fourchette en acier inoxydable pour plateau standard perforé *pièce*	REF 39 42 46

R&H Nederland B.V. | 5061 KC, 2 | The Netherlands | www.puredental.eu
Tel.: +31 (0)13 - 522 91 29 | E-mail: info@puredental.eu

Stand 02/2012